



TRADE

Manual de Usuario



Por favor, lea éste manual del usuario con atención para comprender las operaciones y el funcionamiento de su Citric Phone.

Este teléfono móvil incorpora las últimas funciones avanzadas del mundo, lo que permite una operación simple y conveniente y satisfacer sus necesidades especiales.

El teléfono móvil es compatible con T-Flash (memoria) y la tarjeta SIM doble modo de espera. Se integra la función GPRS, WAP que permite navegar a mayor velocidad y, además, las siguientes funciones también están disponibles: SMS, MMS, MP3, MP4, reloj con alarma y memoria, lo que le permite organizar su trabajo, el estudio y la vida libre, con juegos inteligentes y de larga duración en espera, así como de reloj mundial y calculadora, la comunicación será más fácil y más suave, potente gestor de archivos permite gestionar los archivos convenientemente. Además, el tono de llamada de 64 acordes le permite seleccionar la música para establecer como tono de llamada, el aspecto personalizado también puede satisfacer a su selección.

1.	Índice	4
2.	Medidas de Seguridad..	4
	Seguridad vial	4
	Apagado en los aviones	4
	Apagar en áreas de possible explosion	4
	Apague cerca de Artículos Flamables	4
	En hospitales	4
	Interferencia	5
	Servicio Profesional	5
	Accesorios y Batería	5
	Aplicaciones	5
	Llamadas de Emergencia	5
3.	Acerca de su	
	teléfono.....	5
	3.1 Ajustes de la pantalla	5
	3.2 Íconos de estado	5
4.	Primeros Pasos..	6
	4.1 Primera llamada telefónica	6
	4.2 Instalando la tarjeta SIM	6
	4.3 Instalando la tarjeta de Memoria	6
	4.4 Batería y cargado	7
	Instalando la batería	7
	Cargando la batería	7
	Uso de la batería	7
	4.5 Encendido y Apagado	8
	4.6 Contraseña	8
	PIN de tarjeta SIM1	8
	PIN de tarjeta SIM2	9
	4.7 Uso de kit de manos libres	9
	Bloqueo del teclado	9
	Teclado Numérico	9
	Lenguaje y Configuración	9
	Servicio	10
	Grupo	10
	Nombre	10

Accesos directos	10
5.	Funciones Comunes... 11
5.1 Haciendo una llamada	11
5.2 Ajuste del Volumen durante la Llamada	12
5.3 Contestando Llamadas	12
5.4 Opciones de Llamada	12
5.5 Llamadas perdidas	13
5.6 Conectando al Correo de voz	13
6.	Menú... 13
6.1 Reproductor de música	13
6.2 Agenda	13
6.3 Centro de Llamadas	15
[Registro de llamadas]	15
[Configuraciones Generales de Llamada]	16
6.4 Servicios	17
6.5 Mensajes	18
6.6 Multimedia	21
[Selección de cámara]	21
[Cámara]	21
[Grabadora de video]	22
[Reproductor de Video]	22
[Radio FM]	22
[Grabadora de Sonido]	23
[Televisión Mobil]	23
6.7 Organizador	24
6.8 Gestor de archivos	24
6.9 Calendario	25
6.10 Juegos	26
6.11 Perfiles	26
6.12 Configuración	26
7.	Apendice... 27
Apéndice A: Por favor, cuiden de su teléfono móvil	27
Apéndice B: Solución de problemas	28
Apéndice C: Abreviatura y la explicación	28
Apéndice D: Piezas opcionales	28

1.

Índice

.....	1. Índice
.....	2. Medidas de Seguridad
.....	3. Acerca de su teléfono
.....	4. Primeros pasos
.....	5. Funciones Comunes
.....	6. Menú
.....	7. Apéndices

2.

Medidas de Seguridad

Por favor, lea y siga las siguientes instrucciones con cuidado para evitar peligro alguno o quebrantar alguna ley..

Seguridad vial

No utilice su Citric Phone mientras esté manejando. Utilice los accesorios de manos libres si usted tiene que usar el teléfono. Coloque su Citric Phone en el soporte, en lugar del asiento del pasajero o en cualquier otro lugar de su preferencia.

Apagado en los aviones

La interferencia del teléfono móvil afectará a la seguridad del vuelo y es ilegal el uso de teléfonos móviles en los aviones. Por favor, apague su Citric Phone antes de abordar.

Apagar en áreas de possible explosion

Por favor, siga las normas o reglamentos vigentes, y apague su Citric Phone en zonas de operación o de posible explosión.

Apague cerca de Artículos Flamables

Por favor, apague su citric Phone en la estaciones de servicio o en lugares cercanos a los combustibles y productos químicos.

En hospitales

Por favor, siga las normas y reglamentos de los hospitales cuando requiera usar su Citric Phone. Apague el dispositivo cerca de equipos médicos. Cualquier dispositivo inalámbrico, incluidos teléfonos móviles, puede interferir con los dispositivos médicos que no están totalmente protegidos. Otros dispositivos electrónicos también pueden verse afectados. Si usted tiene alguna pregunta, por favor consulte a su médico o al fabricante.

4. Primeros Pasos

4.4 Batería y cargado

Instalando la batería

Sólo use la batería y accesorios calificados. Cuando la batería no esté en uso póngala bajo protección.

Nota: Por favor, operar de acuerdo a la figura para evitar dañar el contacto de la batería.

Cargando la batería

La nueva batería alcanzará su rendimiento óptimo después de la carga completa y descarga varias veces. Por favor, cargue la batería únicamente cuando el voltaje sea bajo. La sobre recarga puede dañar la batería. Desconecte el cargador de la fuente de poder AC y su Citric Phone después de la carga.

Durante la carga, el indicador de estado de la batería enciende de izquierda a derecha, y deja de parpadear después de la carga.

Es normal que la batería se caliente en el proceso de carga.

Estado de la batería

La pantalla de tu Citric Phone muestra el estado de la batería.

- 1> Puedes comprobar el estado de la batería desde el icono en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2> Si la corriente de electricidad es insuficiente, la pantalla mostrará el anuncio de "Batería Baja". El teléfono móvil envía el tono de advertencia si el "Tono de alerta - el tono de aviso" en tu perfil está activo.
- 3> Durante la carga, el icono de estado de la batería parpadea hasta que la carga esté completa.

Nota: El tiempo real de espera y duración de la llamada depende de la operación, la red local, de la configuración de la tarjeta SIM y del teléfono móvil.

Uso de la batería

El rendimiento de la batería se ve afectado por varios factores, incluyendo la configuración de red inalámbrica, la intensidad de la señal, la temperatura del medio ambiente, la función o la configuración que seleccione, los accesorios y el modo de voz, datos u otras aplicaciones que usted seleccione.

Para mantener la batería en un rendimiento óptimo, por favor, siga las siguientes reglas:

- ◆ La carga de la batería cuando es nueva o no se ha utilizado durante mucho tiempo puede ser más larga;
- ◆ Mantener la batería en la temperatura ambiente cuando se está cargando;
- ◆ Es normal que el tiempo de carga sea más largo después de mucho tiempo de uso. Si el tiempo de llamada se reduce y el tiempo de carga se hace más largo después de la carga normal, es necesario cambiar una batería certificada. Batería puede dañar el teléfono y causar peligro.
- ◆ Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo o el voltaje de la batería es demasiado bajo, se necesita cierto tiempo para mostrar la interfaz de carga con normalidad cuando el cargador esté conectado.

Nota: Para proteger su seguridad y el medio ambiente, no deseche la batería al azar.

Advertencia: El cortocircuito de la batería puede causar explosión, incendio o daños físicos.

Precauciones para el uso de la batería

- 1> Apague el teléfono antes de retirar la batería.
- 2> Utilice la batería con cuidado. Esto causará un cortocircuito para conectar el ánodo (+) y el cátodo (-) de la batería con objetos metálicos (moneda, un clip, etc), y el daño a los objetos de la batería y el metal. Cuando se extrae la batería y poner en la bolsa, no en contacto con el ánodo y el cátodo de la pila con objetos metálicos (por ejemplo, las teclas).
- 3> No ponga la batería en el fuego, o utilizar en cualquier lugar con alta temperatura.
- 4> No desmonte ni vuelva a colocar la batería.
- 5> No ponga la batería en el lugar con un impacto mecánico fuerte o romper con un objeto duro.
- 6> Almacene la batería en un lugar fresco y seco, y evitar las altas temperaturas (> 60 ° C) y luz solar directa.
- 7> Deje de usar si hay algún olor particular o de sobrecalentamiento.
- 8> Deje de usar la batería si hay alguna ruptura, distorsión o fuga de electrolito.
- 9> Si el electrolito deja manchas en la piel o la ropa, lave con jabón y agua limpia inmediatamente, en caso que el electrolito entre en los ojos, lave con agua limpia inmediatamente y vaya a ver al médico.
- 10> No utilice la batería de litio a bajas temperaturas, en el que la batería no se puede obtener el máximo de espera / tiempo de llamada.
- 11> No se debe lavar la batería con agua o un disolvente orgánico, o ponerlo en el agua.

- 12> Cargue completamente la batería si no va a ser utilizado durante mucho tiempo.
- 13> Se recomienda devolver las pilas perdidas con el fabricante de teléfonos móviles o ponerlos en contenedores de reciclado público. No las tire con la basura o disponer otra forma casual.

Usando cargador 2 en 1 (cargador +cable de datos)

El cargador 2-en-1 puede cargar la batería a través del teléfono móvil.

- 1> Conecte el cable de datos y el cargador.
- 2> Conecte el cable de datos del cargador 2-en-1 a la ranura de I/O de su Citric Phone.
- 3> Conectar el cable del cargador 2-en-1 para la toma de corriente adecuada.
- 4> Durante la carga, el icono de estado de la batería parpadea hasta que la carga esté completa.
- 5> Después de la carga, el icono de la batería deja de parpadear, y usted puede sacar el cargador de 2-en-1.

Nota:

Si el voltaje de la batería es demasiado baja y no se puede encender el teléfono móvil, el icono de carga puede aparecer en la pantalla después de varios minutos.

El teléfono móvil puede ser encendido o apagado durante la carga.

Advertencia: Asegúrese que el voltaje local y su potencia coincidan con los requerimientos del cargador de 2-en-1.

4.5 Encendido y Apagado

- 1> Pulse y mantenga pulsada la tecla Finalizar para encender el teléfono móvil. La pantalla se mostrará encendida.
- 2> Si el bloqueo del teléfono está activado, por favor, introduzca la contraseña y pulse el botón "Aceptar". La contraseña por defecto es 1122.
- 3> Si el código PIN está activado, por favor introduce el código y presiona "Aceptar". El código PIN es proporcionado por el operador de red.
- 4> Acceder a la interfaz de espera.
- 5> Mantenga oprimida la tecla Finalizar para apagar el teléfono móvil.

4.6 Contraseña

El teléfono móvil y la tarjeta SIM tiene varias contraseñas, lo que evitará su teléfono móvil y tarjeta SIM de la operación ilegal. Pulse el botón "Aceptar" después de introducir la contraseña válida (expresado en *). Si hay aulgun error en la digitación, por favor presione el botón "Borrar" para borrar el error y luego introduzca los números correctos. Puede cambiar el código PIN, código PIN2 y la contraseña del teléfono en "Configuración - Seguridad - Cambiar contraseña".

Contraseña en su teléfono

La contraseña del teléfono es el bloqueo del teléfono, que puede evitar que su teléfono móvil de la operación ilegal. La contraseña del teléfono se suministra junto con el teléfono móvil por el fabricante. La contraseña por defecto es 1122. Si el teléfono móvil está bloqueado, es necesario introducir la contraseña para encender el teléfono móvil.

PIN de tarjeta SIM1

Código PIN: el PIN (Número de identificación personal) se proporciona con la tarjeta SIM y evitar que su tarjeta SIM de la operación ilegal. Si el bloqueo del PIN está activada, la pantalla muestra el mensaje "Introducir PIN" cuando se enciende el teléfono móvil. Al ingresar el código PIN, la pantalla muestra * en su lugar. Usted puede obtener el código PIN cuando usted consigue la tarjeta SIM del operador de red.

PIN2: el número de identificación personal que se requiere por ciertas funciones tales como el gasto de llamadas.

PUK y PUK2 (8 dígitos)

También es necesario introducir el PUK (clave de desbloqueo personal) de código para cambiar el código PIN bloqueado. Para cambiar el PIN2 bloqueado, utilice el código PUK2. Si los códigos no se proporcionan con la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de servicios local.

Advertencia: Si introduce el código PIN incorrecto tres veces consecutivas, la tarjeta SIM quedará

bloqueada. En este caso, póngase en contacto con el operador de red local. La tarjeta SIM se puede dañar de forma permanente si se intenta descifrar por sí mismo.

PIN de tarjeta SIM2

SIM2 código PIN: el PIN (Número de identificación personal) se proporciona con la tarjeta de SIM2 y evitará que su tarjeta de SIM2 de la operación ilegal. Si el bloqueo del PIN está activada, la pantalla mostrará "Enter PIN SIM2" cuando se enciende el teléfono móvil. Al ingresar el código PIN SIM2, la pantalla muestra * en su lugar. Usted puede obtener el código PIN cuando usted consigue la tarjeta SIM del operador de red.

SIM2 PIN2: el número de identificación personal que se requiere por ciertas funciones tales como el gasto de llamadas.

SIM2 PUK y PUK2 (8 dígitos)

También es necesario introducir SIM2 PUK (clave de desbloqueo personal) el código para cambiar el código PIN bloqueado SIM2. Para cambiar el PIN2 bloqueado SIM2, el uso SIM2 PUK2. Si los códigos no se proporcionan con la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de servicios local.

Advertencia: Si introduce el código PIN incorrecto tres veces consecutivas, la tarjeta SIM quedará bloqueada. En este caso, póngase en contacto con el operador de red local. La tarjeta SIM se puede dañar de forma permanente si se intenta descifrar por sí mismo.

Desactivar la contraseña

Desactivación de la contraseña es necesaria para permitir el bloqueo de llamadas. Puede obtener esta contraseña de su operador de red cuando usted se suscribe a esta función.

4.7 Uso de kit de manos libres

Con el kit de manos libres, puede realizar o contestar llamadas sin sostener el teléfono móvil. Cuando inerte el kit de manos libres en el puerto de auriculares, el kit manos libres se puede utilizar como el auricular y el micrófono del teléfono móvil.

Bloqueo del teclado

Cuando el teclado está bloqueado, el teléfono móvil se bloquea automáticamente si no se realiza ninguna operación en el período de tiempo determinado. Para desbloquear:

1. Pulse la tecla de función izquierda y la tecla*.

Nota: Cuando el teclado está bloqueado, no será válido. Si hay una nueva llamada, puede responder como de costumbre, y el teléfono móvil se reanuda el estado de bloqueo después de la llamada.

Teclado Numérico

- ◆ En la interfaz de línea, pulse y mantenga pulsada la tecla # para activar / desactivar el modo de silencio.
 - ◆ En la interfaz de marcación, pulse y mantenga pulsado la tecla * para la entrada "+", "P" o "W", "P" y "W" se utilizan para llamar a la extensión y "+" se utiliza para llamar a números internacionales.
- Consejo: La diferencia entre W y P: P, si se pulsa, se hace una pausa de tres segundos y luego envía DTMF, si W se pulsa, se abre una ventana y le pregunta si "Enviar DTMF?"

Lenguaje y Configuración

Su Citric Phone ofrece métodos de entrada de inglés, francés, español y portugués. Por favor, consulte el capítulo de la edición de Inglés, francés, español y portugués para la operación específica. Puede comprender el funcionamiento y el interruptor de métodos de entrada.

Servicio

EL servicio de STK es la caja de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono móvil es compatible con la función de servicio y los menús dependen de la tarjeta SIM y la red. Si la red ofrece servicios y los apoyos de la tarjeta SIM, el menú de servicio se añadirá al teléfono móvil de forma automática.

Grupo

Los grupos son amigos, familia, colega VIP, y otros. Usted puede personalizar el tono de llamada y llamadas con foto para cada grupo.

Nombre

Haciendo un DDD

- ◆ Para realizar una llamada con SIM1, los "SIM1" personajes aparecen delante del número, para hacer una llamada con el SIM2, los "SIM2" personajes aparecen delante del número. Una vez que la otra persona conteste, la pantalla muestra el estado de la llamada.
- ◆ Presione la tecla de finalizar para terminar la llamada.
- ◆ Para realizar una DDD: Código de área + número telefónico + tecla de marcación

Haciendo un IDD

- ◆ Si necesita hacer una llamada internacional, pulse y mantenga pulsada la tecla * hasta que aparezca el símbolo de prefijo "+" de la llamada de larga distancia internacional aparece en la pantalla, y usted puede hacer una llamada en cualquier país cuando usted no sabe lo local prefijo de número de llamada internacional (por ejemplo, 86 en China).
- ◆ Introduzca el número de prefijo y, a continuación, introduzca el código de país y número de teléfono completo. Los códigos de país son de acuerdo a la tradición internacional, y Alemania es de 49 años, Reino Unido 44, Suecia 46, etc
- ◆ Para hacer una Elección: "+" código del país + número de teléfono completo + tecla de llamada

Llamando a la extensión

- ◆ Algunas extensiones de telefonía fija no se puede marcar a través de forma directa y tiene que marcar a través del intercambio antes de marcar la extensión. Si inserta el símbolo P pausa entre el número de cambio y el número de extensión cuando se introduce el número de teléfono, el teléfono móvil se completará la marcación y la extensión de línea de forma automática. Para entrar en "P": presione y mantenga el lápiz, o pulse la tecla * por tres veces (el símbolo "P" aparece en la pantalla).
- ◆ Para llamar a la extensión de la telefonía fija (excluyendo +):
Número de teléfono + P + número de extensión + Tecla de llamada

Llamada de Emergencia

Siempre se puede hacer llamadas de emergencia cuando se encuentre en el área de cobertura de la red (se puede saber marcando la raya que indica la intensidad de la señal de red en la esquina superior izquierda de la pantalla). Si su operador de red no ofrece el servicio de roaming en su área, los personajes de "SOLO LLAMADAS DE EMERGENCIA" aparecerá en la pantalla y sólo se podía realizar una llamada de emergencia. Si usted se encuentra en un área de servicio de la red, las llamadas de emergencia también se puede hacer sin una tarjeta SIM.

Nota: En ciertas áreas, 112 (llamada de emergencia) es proporcionado por el operador de red, y si es anormal, por favor póngase en contacto con el operador de red.

IMEI

Identidad Internacional de Equipo Mobil (International Mobile Equipment Identity). Apague el teléfono móvil y sacar la batería, y usted puede encontrar la etiqueta impresa con este código de barras en la parte trasera. Este número también se guarda en el teléfono móvil. Cuando el teléfono está encendido, escriba "* # 06 #" para mostrar el número.

Llamada IP

Establecer el número de IP de acceso válido en "Ajustes / Ajustes de llamada" en primer lugar. Introduzca Contactos y seleccione "llamada IP".

Nota: Por favor consulte con el operador de red local que si la llamada IP debe estar habilitado para llamar a los números locales.

Accesos directos

En la interfaz de espera, si desea activar el teclado de simulación para realizar llamadas, haga clic en el dial de la pantalla para introducir el número deseado y luego llamar al número o realizar otras operaciones. Además, el teléfono móvil cuenta con cinco accesos directos, a través del cual se puede acceder a los mensajes multimedia, los perfiles, el servicio y Bluetooth directamente

5. Funciones Comunes

5.1 Haciendo una llamada

- ◆ En el interfaz de la pantalla de llamada, introduzca el número de teléfono (tecla de borrar, haga clic con el lápiz para borrar errores), y pulse SIM1 tecla de llamada para llamar al número con SIM1, SIM2 o presione tecla de llamada para llamar al número con SIM2. Para finalizar la llamada o cancelar la llamada, pulse el botón [Cancelar] o la tecla [POWER], cuando la llamada de la conexión, el temporizador de llamadas aparece en la pantalla.
- ◆ Para realizar llamadas con Contactos: Introduzca los contactos y la búsqueda de nombre / número de teléfono, pulse la tecla de llamada SIM1 tecla para llamar al número con SIM1, o bien pulse la tecla de SIM2 para llamar al número con el SIM2.
- ◆ Remarcación de números recientes: En estado de espera, presione la SIM1 (SIM2) tecla de llamada para ver la lista de 20 números de teléfono o nombres de llamadas recientemente. Desplácese hasta el número o nombre que desee y pulse el SIM1 (SIM2) Tecla de llamada.

Corrección de mala escritura

- ◆ Pulse la tecla programable derecha para borrar el carácter antes del cursor. Para borrar todos los caracteres, pulse y mantenga pulsada la tecla programable derecha.

Llamando un contacto

Método 1:

- 1> En la interfaz de espera, pulse la tecla de función derecha para acceder a los contactos, y la búsqueda de número de teléfono deseado en este método: presione la tecla Arriba / Abajo para ver, pulse la tecla de número de la primera letra (o pinyin primera para los chinos de caracteres) de la entrada deseada, y luego presione el tecla Arriba / Abajo para encontrar el número deseado teléfono.
- 2> Presione la tecla de llamada para realizar la marcación del número.

Método 2:

- 1> En la interfaz de espera, pulse Aceptar para acceder al menú principal y luego entrar en los contactos.
- 2> Seleccione "Buscar por nombre", encontrar el número deseado y pulse la tecla Llamar para llamar al número.

Teclas de Funciones

Keys	Function
Tecla de función izquierda	Menú Principal
Tecla de función derecha	Acceso a los contactos
Tecla de finalización	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga pulsado el botón de encendido para encender / apagar su Citric Phone.• Finalizar o rechazar una llamada.• En el nivel-2 de la interfaz, pulse la tecla Finalizar para regresar al menú principal, en el interfaz del menú principal, pulse y mantenga pulsada la tecla Finalizar para regresar al modo de espera.
SIM1	•Llamada en SIM1
SIM2	•Llamada en SIM2
OK	• Presiona OK para confirmar.
Tecladoo Numérico	• Marque los números en el menú principal e introduzca los números y caracteres en modo de edición, en el modo de menú, pulse las teclas numéricas para ir a la entrada especificada.
Tecla *	• En el modo de menú principal, mantenga pulsada la tecla "+" para llamar a números internacionales.

Tecla #	<ul style="list-style-type: none"> En el menú principal, pulse y mantenga pulsada esta tecla para cambiar entre el perfil actual y el modo de silencio..
----------------	---

5.2 Ajuste del Volumen durante la Llamada

Durante la llamada, puede pulsar la tecla lateral para ajustar el volumen del receptor.

5.3 Contestando Llamadas

Cuando hay una llamada entrante, su Citric Phone responderá al ajusteya sea en: timbre, vibrador, vibrador y timbre o Vibrador y despues timbre de acuerdo a los ajustes del teléfono.

Para contestar la llamada, pulse la tecla de llamada.

Para rechazar la llamada, pulse la tecla [Power] (tecla Fin) o haga clic en el [Rechazar] en la esquina inferior derecha con el lápiz.

Si se ha suscrito para el servicio de identificación de llamadas el número, el número del llamante aparecerá en la pantalla. Si el número está guardado en los Contactos, el nombre del contacto aparecerá en la pantalla.

Si SIM1 se llama, "SIM1" aparece delante del número que llama o el nombre;

Si SIM2 se llama, "SIM2" aparece delante del número que llama o el nombre;

5.4 Opciones de Llamada

Varias funciones se proporcionan en el proceso de llamada..

Llamada en Espera

Si la red soporta y que también permitió a la llamada en espera, se puede escuchar el tono de llamada si hay una nueva llamada al que está llamando. Cómo contestar llamadas durante una llamada:

- 1> Pulse la tecla de llamada o la tecla de función izquierda para contestar la llamada, y la primera convocatoria se llevará a cabo de forma automática. Consulte la sección "Espera / Cambio".
- 2> Pulse la tecla Finalizar para terminar la llamada actual, pulse la tecla programable derecha para poner fin a la nueva llamada.
- 3> Presione la tecla de función izquierda para finalizar la llamada actual y responder a la llamada retenida.

Espera/Cambio

Si una llamada se mantiene y la otra llamada activa:

- 1> Presione la tecla de función izquierda para seleccionar el interruptor, la llamada activa se llevará a cabo y la llamada retenida será activa, de modo que usted puede hacer una llamada con la otra parte.
- 2> Presione la tecla de función izquierda para seleccionar End, la llamada activa o llamada en espera se terminó, pulse la tecla Finalizar para terminar la llamada activa.
- 3> Presione la tecla de función izquierda para seleccionar el final de todo, y la llamada activa y llamada en espera para finalizarla.

Llamada en espera

Si la red admite, puede realizar otra llamada durante la llamada:

Método 1:

- 1> Marque el número directamente o pulse la tecla de función izquierda para seleccionar el número deseado en la Guía, o pulse la tecla de función izquierda para entrar en nuevo número de teléfono y pulse la tecla de llamada para llamar al número.
- 2> La primera llamada será detenida automáticamente.

Método 2:

- 1> Presione la tecla de función izquierda para activar el modo de silencio y se mantiene la llamada actual.
- 2> Después, realiza otra llamada.

Después de conectar, una llamada activa y la otra el se. Puede alternar las dos llamadas. Consulte la sección "Detener / Cambiar".

Silencio

Con esta función, puede activar o desactivar el micrófono y otros micrófonos conectados. El "Silencio" la función puede evitar que se escuchan.

Durante la llamada, pulse la tecla de función izquierda para acceder a "Opciones> Silencio / Resume" para activar / desactivar el modo de silencio.

5.5 Llamadas perdidas

Si hay una llamada perdida, el icono aparece en la pantalla y usted puede hacer clic en el icono para ver la llamada perdida.

5.6 Conectando al Correo de voz

Su Citric Phone le permite desviar las llamadas entrantes al buzón de voz, a continuación, usted recibirá un mensaje de correo de voz. (El número del centro de correo de voz debe ser establecido de antemano)

6. Menú

6.1 Reproductor de música

Para WIN2000 o sistemas operativos posteriores, no es necesario instalar los controladores. Conecta el teléfono móvil al PC con cable USB y el nuevo hardware encontrado aparecerá. Descargar los archivos seleccionados al MP3 "My Music" carpeta. No las guarde en el audio, imágenes o fotos. (Sólo la música permite reproducir en formato MP3 y MIDI)

Descripción de las opciones del reproductor de música

Opción	Descripción
Reproducir	Reproduce la música seleccionada
Detalles	Ver el nombre del archivo, canal de sonido, calidad de audio, tamaño de archivo, el tiempo de pista, el nombre, el cantante, el álbum y la categoría
Agregar tono a tu librería	Añadir la música seleccionada a la biblioteca de tono de llamada
Actualizar tu lista	Actualizar la lista de reproducción (por ejemplo, actualizar la lista de reproducción después de eliminar la música del gestor de archivos)
Ajustes	Generar automáticamente la lista, la repetición, al azar, juego de fondo, la salida de Bluetooth estéreo, auriculares Bluetooth estéreo, ecualizador y reproducción de ruta

Preguntar: El teléfono móvil es compatible con letras de canciones MP3. Guarde el archivo MP3 y el archivo. LRC con el mismo nombre en "My Music" carpeta y las letras se muestran al reproducir MP3.

Nota: Si la velocidad de las letras es diferente de la velocidad de reproducción, las letras y MP3 no se sincronizarán. No es el problema de que el teléfono móvil..

6.2 Agenda

Este teléfono móvil utiliza los contactos de la tarjeta de nombre y cada contacto guardado en el teléfono móvil contiene la siguiente información: tres números de teléfono (móvil, casa y de negocios), nombre de la empresa, número de fax, cumpleaños, imagen, tono de llamada, llamadas de grupo (cinco grupos están disponibles : familia, amigos, VIP, colega y otros), cada contacto guardado en la SIM1 y SIM2 sólo contiene el nombre y número de teléfono.

- Su Citric Phone es compatible con 250 grupos de números..

Puede realizar las siguientes operaciones:

- ▶Ver: Ver la información del contacto.
- ▶Enviar mensaje de texto: Enviar mensaje de texto.
- ▶Enviar un mensaje multimedia: enviar un mensaje multimedia.
- ▶Llamada IP: Hacer llamadas IP.
- ▶Editar: Editar las opciones del contacto con esta función.
- ▶Eliminar: Elimina esta entrada.
- ▶Mover: permite mover el contacto a otro dispositivo de memoria.
- ▶Copiar: copia el contacto con el dispositivo de memoria actual.
- ▶Enviar contacto: Enviar el contacto en breve mensaje o archivo.
- ▶Imprimir: Imprimir las imágenes guardadas en el teléfono móvil a través de una impresora. (Por favor, consulte el manual de la impresora o el fabricante de si la impresora es compatible con esta función). El funcionamiento es como sigue:

- ✧ La impresora debe soportar la función PictBridge.
- ✧ La impresora está en estado de espera y el teléfono móvil está conectado a la impresora mediante un cable USB.
- ✧ Cuando el teléfono móvil está conectado a la impresora con éxito, seleccione <PictBridge>, pulse Aceptar y entonces usted puede utilizar la impresora con el teléfono móvil.
- ✧ Seleccione una imagen desde el gestor de archivos y pulse Opciones - Imprimir - Para PictBridge para empezar a imprimir con la impresora. Imprimir: Imprimir las imágenes guardadas en el teléfono móvil a través de una impresora. (Por favor, consulte el manual de la impresora o el fabricante de si la impresora es compatible con esta función). El funcionamiento es como sigue:
- ✧ La impresora debe soportar la función PictBridge.
- ✧ La impresora está en estado de espera y el teléfono móvil está conectado a la impresora mediante un cable USB.
- ✧ Cuando el teléfono móvil está conectado a la impresora con éxito, seleccione <PictBridge>, pulse Aceptar y entonces usted puede utilizar la impresora con el teléfono móvil.

Seleccione una imagen desde el gestor de archivos y pulse Opciones - Imprimir - Para PictBridge para empezar a imprimir con la impresora..

Además de las operaciones anteriores, también puede introducir los contactos en el menú principal para realizar las siguientes operaciones:

Búsqueda rápida

En el área de entrada donde se localiza el cursor, escriba la letra pinyin primera o carta Inglés para localizar la primera entrada calificado en la lista de contactos. Por ejemplo, para buscar "张", introducir la letra "Z".

Búsqueda por nombre

Introduzca el nombre deseado, y buscar la entrada que coincida en los contactos.

Adición de números

Para SIM1: incluir el nombre y número de teléfono.

Para Teléfono: Incluya nombre, número telefónico, número de casa, nombre de la empresa, correo electrónico, número de negocios, número de fax, cumpleaños, en miniatura, y el tono de llamada de grupo.

Para SIM2: incluir el nombre y número de teléfono.

Nota: Si una entrada contiene imagen, tono de llamada y grupo llamante al mismo tiempo, este grupo llamante no será válida.

Copie todos los archivos: Copiar desde SIM1 de teléfono, de teléfono a SIM1, desde SIM2 de teléfono, de teléfono a SIM2, a partir de SIM1 SIM2, o de SIM2 para SIM1.

Borrar: Borra todas las entradas guardadas en SIM1, SIM2 y el teléfono móvil, o eliminar la entrada de contacto. (Nota: La contraseña (por defecto: 1122) se necesita para borrar todas las entradas Para modificar la contraseña, cambiar la contraseña del teléfono.)

Grupos de llamantes: Personaliza el tono de timbre de llamadas, imagen y miembros de los cinco grupos por separado.

Otros números

Establece el número de cuenta, número de servicio y el número de emergencia (el número de servicio y el número de emergencia requerirá el apoyo de la tarjeta SIM, por favor consulte a su operador de red para más detalles).

Configuración

- ✧ Estado de la memoria: Compruebe el estado de los contactos actuales, incluyendo SIM1, SIM2 y el teléfono móvil. El formato de visualización "se utiliza el espacio / capacidad".
- ✧ Posición de almacenamiento: Seleccione la ruta para guardar el número
- ✧ Configuración de contacto: Seleccione las entradas en los contactos y las entradas de las muestra al agregar contactos.
- ✧ Mi contacto: Editar o enviar mi contacto
- ✧ Versión del Contacto: Versión 2.1 y 3.0 están disponibles.

Imagen de contacto

Establecer la imagen que aparece cuando hay una llamada entrante.

Tono personalizado

Ajuste el tono de llamada entrante

6.3 Centro de Llamadas

[Registro de Llamadas]

Su Citric Phone puede registrar las llamadas perdidas, llamadas recibidas y números marcados de SIM1 y SIM2, así como el tiempo y el costo de todas las llamadas. Cuando el teléfono móvil está encendido y en el área de servicio de red, y con el apoyo de la red, se pueden registrar las llamadas perdidas y llamadas contestadas. En las listas de llamadas perdidas, llamadas contestadas y números marcados, se puede comprobar la fecha y hora de las llamadas, editar o borrar los números de teléfono en la lista, guardar los números en la Guía de SIM1 o SIM2.

Llamadas perdidas: Ver la lista de 20 llamadas perdidas (10 de SIM1 y 10 para SIM2).

Preguntar: Cuando el teléfono móvil mensajes de llamadas perdidas, puede pulsar "Leer" para acceder a la lista de llamadas perdidas. Seleccione el número deseado y pulse la tecla Llamar para llamar a este número.

Números marcados: ver últimos 20 números marcados (20 números marcados SIM1 y SIM2 20 números marcados).

Llamadas atendidas: Ver la lista de 20 llamadas atendidas (20 por SIM1 y 10 para SIM2).

Registro de llamadas Borrar: Borrar registro de llamadas SIM1 y SIM2 registro de llamadas. Usted puede seleccionar para borrar SIM1 registro de llamadas (incluyendo SIM1 las llamadas perdidas, llamadas contestadas SIM1, SIM1 números marcados), o sólo SIM1 eliminar las llamadas perdidas, llamadas contestadas SIM1 o SIM1 números marcados. Usted puede seleccionar para borrar SIM2 registro de llamadas (incluidas las llamadas perdidas, SIM2 SIM2 las llamadas atendidas, números marcados SIM2), o sólo SIM2 eliminar las llamadas perdidas, llamadas contestadas o SIM2 SIM2 números marcados.

Tiempo de llamada en SIM1:

- ✧ **Última llamada:** marca el momento de la última llamada;
- ✧ **Marcados en total:** Compruebe el tiempo total de todos los números marcados;
- ✧ **Total respondidos:** marca el tiempo total de todas las llamadas atendidas;
- ✧ **RESET:** el tiempo de llamada de SIM1 en esta opción.

Tiempo de llamada en SIM2:

- ✧ **Última llamada:** marca el momento de la última llamada;
- ✧ **Marcados en total:** Compruebe el tiempo total de todos los números marcados;
- ✧ **Total respondidos:** marca el tiempo total de todas las llamadas atendidas;
- ✧ **RESET:** el tiempo de llamada de SIM1 en esta opción

Nota: Puede ser diferente de la llamada real y el tiempo de servicio en la lista de su operador de red. Depende de la red, la facturación y el impuesto

Costo del llamda en SIM1: Requiere soporte de la red..

- ✧ **Última llamada:** marca la carga de la última llamada SIM1;
 - ✧ **Todas las llamadas:** Compruebe la carga de todas las llamadas SIM1;
 - ✧ **Reset:** Borrar el gasto de todas las llamadas SIM1;
 - ✧ **Límite de gastos:** Límite de gastos de llamada SIM1 en la cantidad especificada. Es necesario introducir el código PIN2 para establecer el costo de llamadas.
 - ✧ **Precio y tarifa:** Esta función requiere soporte de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más detalles.
- Costo de llamada en SIM2: Requiere soporte de la red.
- ✧ **Última llamada:** marca la carga de la última llamada SIM2;
 - ✧ **Todas las llamadas:** Compruebe la carga de todas las llamadas SIM2
 - ✧ **Reset:** Borrar el gasto de todas las llamadas SIM2;
 - ✧ **Límite de gastos:** Límite de gastos de llamada SIM2 en la cantidad especificada. Es necesario introducir el código PIN2 para establecer el costo de llamadas.
 - ✧ **Precio y tarifa:** Esta función requiere soporte de red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más detalles.

Contador de SMS: Ver o borrar el registro de los mensajes enviados y recibidos.

Contador GPRS:

- ✧ **Último enviado:** Ver el flujo de envío de la última conexión.
- ✧ **Último recibida:** Ver el flujo de recepción de la última conexión.
- ✧ **Total enviadas:** Ver el flujo de envío de las conexiones totales.
- ✧ **Total recibido:** Ver el flujo de recepción de las conexiones totales.
- ✧ **Reset:** Borrar el flujo de todas las conexiones.

Auto límite de tiempo:

- ✧ **Marco:** ENCENDIDO/ APAGADO.
- ✧ El límite es de entre 1 y 9999 segundos.

Nota: SIM2 no es compatible con esta función.

[Configuraciones Generales de Llamada]

- ✧ SIM1 propio número: Las opciones disponibles son por defecto, ocultar y enviar.
 - Defecto: si el teléfono envía el número depende de la propia omisión del sistema.
 - Ocultar: No enviar propio número durante la llamada. Si el sistema no es compatible con esta función, es posible que no pueda hacer llamadas.
 - Enviar: Enviar propio número durante la llamada.
 - ✧ SIM2 propio número: Las opciones disponibles son por defecto, ocultar y enviar.
 - SIM2 por defecto: si el teléfono envía SIM2 propio número depende de la predeterminada del sistema.
 - SIM2 piel: No envíe SIM2 propio número durante la llamada. Si el sistema no es compatible con esta función, es posible que no pueda hacer llamadas.
 - SIM2 enviar: Enviar SIM2 propio número durante la llamada.
- Nota: Esta función necesita el apoyo de la red.**
- ✧ Llamada en espera: Ajuste para activar o desactivar la llamada en espera. Por llamada de conferencia celebración y multipartidista, debes activar esta función, en primer lugar. Se requiere el apoyo de la red.
 - ✧ SIM1 (SIM2) el desvío de llamadas: Esta función es un servicio de red y deberá suscribirse del operador de red en primer lugar. Esta función se puede desviar las llamadas a los calificados número de teléfono especificado.

Nombre	Descripción
Incondicional	Desviar todas las llamadas entrantes
No disponible	Si la red no puede conectarse a su teléfono móvil (apagado o fuera del área de servicio), se va a desviar las llamadas entrantes para usted.
Si no responde	Si usted no contesta las llamadas en tiempo especificado, la red desvía la llamada por usted.
Ocupado	Cuando usted está llamando, la red desvía la llamada entrante.
Desviar todas las llamadas	Necesita de ayuda de la red
Cancelar desvíos	Cancela todos los desvíos de llamadas.

- ✧ SIM1 restricción de llamadas:

Llamadas salientes:

1. Todas las llamadas: Establecer la restricción de llamadas para todas las llamadas salientes de SIM1.
2. Llamadas internacionales: Conjunto de restricción de llamadas para las llamadas internacionales de SIM1
3. Internacional excepto interna: Cuando estás en el extranjero, sólo se puede llamar a los números del país en el que localizar y país de origen (es decir, el país donde se localiza el operador de red)

Llamadas entrantes:

1. Todas las llamadas: Llamada Set restringe todas las llamadas entrantes de SIM1
2. Las llamadas en itinerancia: Llamada Set restringe todas las llamadas excepto las de SIM1 llamadas de los números en el área de servicio local.

Cancelar restricción de llamadas: Cancela los ajustes de restricción de llamadas de SIM1. En este caso, puede realizar y contestar llamadas normalmente.

Cambiar la contraseña: Cambiar la contraseña de restricción de llamadas para SIM1.

✧ SIM2 bloqueo de llamadas:

Las llamadas salientes:

4. Todas las llamadas: Establecer la restricción de llamadas para todas las llamadas salientes de SIM2.
5. Llamadas internacionales: Conjunto de restricción de llamadas para las llamadas internacionales de SIM2;
6. Internacional excepto interna: Cuando estás en el extranjero, sólo se puede llamar a los números del país en el que localizar y país de origen (es decir, el país donde se localiza la red del operador)

Las llamadas entrantes:

3. Todas las llamadas: Llamada Set restringe todas las llamadas entrantes de SIM2.
4. Las llamadas en itinerancia: Llamada Set restringe todas las llamadas excepto las de SIM2 llamadas de los números en el área de servicio local.

Cancelar restricción de llamadas: Cancela los ajustes de restricción de llamadas de SIM2. En este caso, puede realizar y contestar llamadas normalmente.

Cambiar la contraseña: Cambiar la contraseña de restricción de llamadas para SIM2.

✧ Lista negra: Habilitar lista negra y los números en la lista negra será rechazado automáticamente.

✧ Alerta al Minuto: Darle un tono de alerta o periódica en el proceso de llamada de modo que usted puede saber el tiempo de llamada. También puede desactivar el tono de alerta.

✧ Hora llamada muestra: Muestra el tiempo de llamada en el proceso de llamada.

✧ Marcación automática: Seleccione ON u OFF para llamada automática en esta opción. Si la primera llamada no está conectado correctamente, el teléfono móvil volverá a marcar por diez veces a lo sumo de forma automática.

✧ Marcación rápida: Activar / desactivar la marcación rápida y editar los números de marcación rápida.

✧ IP llame al: Agregar o editar los números de llamadas IP.

Nota: Algunas opciones necesitan el apoyo de la red. La restricción de llamadas necesidades de soporte de la red local y es necesario aplicar este servicio en primer lugar..

6.4 Servicios

Con esta función, puede acceder a los servicios en Internet, incluyendo el clima, noticias, información financiera, etc Este servicio es proporcionado por el operador de red. Nuevos menús aparecen de acuerdo a la tarjeta SIM. No es válido si la tarjeta SIM y su operador de red no son compatibles con esta función. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Tarjeta SIM M-Zone WAP

Página de inicio - Conectarse a la página web en el entorno.

Agregar a favoritos - Acceder a las opciones y realizar las siguientes operaciones:

Historial de Internet: récord de 10 entradas de la historia reciente web.

Sitios web guardados: Registro sitios web guardados.

Introduzca la dirección web: Introduzca la dirección de la web y registro en el sitio.

Servicio de Buzón de entrada: El teléfono móvil puede recibir el mensaje de servicio (empuje de mensajes) enviados por su proveedor de servicios.

Por ejemplo, el mensaje de servicio puede ser un aviso de resumen de noticias que puede ser un mensaje de texto o proporcionar un sitio WAP.

Configuración

Edición de Configuración.

■ Teléfono Chino

◆ Activar la función

◆ Editar la configuración

- Cambiar nombre de la opción - Establecer el nombre
- Página de inicio - Editar la dirección web
- Cuenta - Seleccione la cuenta de red.
- Tipo de conexión - continua, intermitente y HTTP.
- Cuenta de usuario - Editar nombre de usuario.
- Contraseña: Configuración de la contraseña.

Nota: Los ajustes de otras opciones de WAP son las mismas que las que un teléfono Chino.

Opción de Navegación - Establecer el tiempo de espera y si de visualización de imágenes.

Configuración de mensajes de servicio - Seleccione ENCENDIDO O APAGADO.

Vacía la caché - Borrar la caché. La velocidad de navegación por Internet se verán afectados si la caché está llena.

Clear personal data – Clear personal data.

Datos de la cuenta

Datos GSM - Utilizar los datos de GSM para proporcionar los siguientes datos de la cuenta, por ejemplo,:

Teléfono Chino

- Nombre: Teléfono Chino
- Número: 17266
- Cuenta de usuario: wap
- Contraseña: wap
- Tipo de línea: ISDN, análogo
- Velocidad: 9.6Kbps, 14.4 Kbps, 4.8 Kbps
- Net: 010.000.000.172

GPRS– El uso de datos GSM para proporcionar los siguientes datos de la cuenta, por ejemplo,;

Teléfono Chino GPRS

- Nombre: Teléfono Chino GPRS

- Conexión GPRS: cmwap
- Cuenta de Usuario: wap
- Contraseña: wap
- Modo de autenticación: común, cifrada

Nota:

- ◆ Por favor, contacto con los operadores de red local para los detalles de los aranceles y los ajustes específicos.
- ◆ El teléfono móvil sólo proporciona los valores de China Mobile. Para otros ajustes, consulte operador de red local.
- ◆ SIM2 no es compatible con WAP.

6.5 Mensajes

SMS

Mensajes cortos es un servicio de red. Para enviar o recibir mensajes cortos, es posible que deba suscribirse a este servicio de su operador de red.

Su Citric Phone es compatible con mensajes cortos. Los mensajes cortos se envían al centro de mensajes y, a continuación a los destinatarios (los suscriptores de GSM). Los mensajes cortos se guardan en la red si el teléfono móvil del destinatario no está conectado o no puede recibir mensajes cortos (memoria llena). La validez depende de la configuración del usuario y el operador de red.

Con SMS, puede enviar y recibir mensajes de texto de la cadena, que puede afectar a la carga de la mensajería. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más detalles.

Si la memoria está llena, aparecerá un icono parpadeará en la línea superior de la pantalla, ya que el teléfono móvil es compatible con dos tarjetas SIM, los mensajes se guardan en SIM1 y SIM2 por separado, y las instrucciones aparecen por separado. Para recibir nuevos mensajes normalmente, borrar los mensajes cortos en las tarjetas SIM correspondientes.

Si el destinatario ha recibido el mensaje, el teléfono móvil envía un tono de alerta de mensaje (el informe está habilitado)

Nota: Al enviar un mensaje a través del servicio SMS, el teléfono móvil puede mostrar "Enviados". Se indica que el mensaje ha sido enviada al centro de SMS. Pero eso no significa que el destinatario ha recibido el mensaje. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Bandeja de Entrada

Usted puede leer los mensajes recibidos a corto en la bandeja de entrada, incluidos los mensajes SIM y mensajes SIM2.

- ✧ Respuesta: Respuesta en el mensaje de texto con SIM1 o SIM2.
- ✧ Borrar: Borrar el mensaje.
- ✧ Editar: Editar el mensaje o enviarlo más tarde.
- ✧ Reenviar: Reenvía el mensaje a otro destinatario.
- ✧ Copiar a SIM: Copiar los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono móvil.
- ✧ Mover a SIM: Mover los mensajes de la tarjeta SIM para teléfono móvil.
- ✧ Borrar todo: Borra todos los mensajes de la Bandeja de entrada de la correspondiente tarjeta SIM, si SIM1 se selecciona, todos los mensajes de SIM1 se borrará, y si SIM2 está seleccionada, todos los mensajes de SIM2 se eliminarán.
- ✧ Copie todos los archivos: Copie todos los mensajes de la tarjeta SIM al teléfono móvil, o viceversa.
- ✧ Uso número: Guardar o llamar a los números en el mensaje recibido.
- ✧ Mover todo: Mover todos los mensajes de la tarjeta SIM del teléfono móvil, o viceversa.
- ✧ Uso enlace: Conectar con el enlace en el mensaje recibido.

Bandeja de Salida

Seleccione "Guardar y enviar" al enviar mensaje, el mensaje se guardará en la Bandeja de salida, si SIM1 es seleccionado, el mensaje se guardará en la Bandeja de salida SIM1, SIM2, si se selecciona, el mensaje se guardará en SIM2 Bandeja de salida, también puede guardar el mensaje en la Bandeja de salida directa. En este caso, "no hay un número" aparece en la Bandeja de salida, es decir, no hay ningún destinatario. Si el mensaje no se envía correctamente, el mensaje también se guardará en la Bandeja de salida. Puede realizar las siguientes operaciones con los mensajes cortos guardados en la Bandeja de salida: Enviar, Editar, Borrar, Borrar todos, y utilizar el número.

Mensaje Nuevo

Puede crear mensajes cortos en este menú.

Cada mensaje puede contener hasta 160 caracteres. Al editar el mensaje, haga clic en el "método de entrada" icono con el lápiz para cambiar el método de entrada. Haga clic en el "icono" en el teclado numérico de simulación para seleccionar el símbolo, haga clic en "Eliminar" para borrar un carácter antes del cursor, o haga clic y mantenga en "Eliminar" para borrar todos los caracteres, haga clic en la tecla Finalizar para regresar al modo de espera, presione la tecla de / Derecha para seleccionar el carácter y haga clic en Seleccionar para introducir el carácter. (También puede seleccionar el personaje con el lápiz directamente.) En la edición de mensajes, el tamaño de los caracteres chinos no se puede cambiar, mientras que las letras y los números se pueden cambiar.

Su Citric Phone es compatible con mensajes de grupo con más de 70 caracteres cada una (los personajes límite de mensaje de texto común). Si el mensaje contiene más de 70 caracteres, el teléfono se envía en dos o más mensajes.

Opción	Función
--------	---------

Formato del texto	Ajuste el tamaño del texto, la fuente, la alineación y el párrafo, el ajuste de tamaño de la fuente sólo afecta a Inglés y los números y los caracteres chinos no se verán afectados.
Insertar objeto	Insertar imagen, mi imagen, de vídeo por defecto, mi video, tono de llamada, mi tono o melodía por defecto.
Insertar número	Introduzca un número guardado en el contacto.
Insertar contacto	Insertar un nombre de contacto.
Insertar marcador	Yahoo y Sina están disponibles.
Método de entrada	Inteligente pinyin, capitalizado Inglés, Inglés pequeña, el número de accidentes cerebrovasculares y los métodos de entrada disponibles.
Plantillas	Diez mensajes predefinidos están disponibles.

Nota: Este servicio está disponible sólo cuando el operador de red admite. Sólo el teléfono móvil que integra la función de imagen pueden recibir y mostrar la información de imagen que normalmente .

Plantillas

Modificar o eliminar las plantillas.

Configuración de SMS

Puede configurar los parámetros de SMS en este menú.

- ✧ Modo de ajuste: Introduzca el número de locales del centro de SMS para enviar mensajes cortos.

Nota: El número de centro de SMS es proporcionado por el operador de red.

- ✧ Estado de ajuste:
 - ◆ Informe del mensaje: La red notifica si el destinatario ha recibido el mensaje y el momento de recibir.
 - ◆ Ruta de respuesta: Transferencia de la ruta de reproducción a la red, y esta función requiere del apoyo de centro de SMS.
- ✧ Estado de la memoria: Puede comprobar el estado de la memoria de las tarjetas SIM o de su Citric Phone en este menú.
- ✧ Posición de almacenamiento: Establecer la posición de almacenamiento de los mensajes (de la tarjeta SIM o teléfono móvil).

(Las cuatro opciones se aplican a la configuración de SMS de SIM1 y SIM2.)

- ✧ El envío de ajuste: primero GPRS, GSM primero, o sólo GSM. GSM primero es la opción por defecto.
- ✧ (Este ajuste sólo se aplica a SIM1 ajuste)

MMS

El mensaje multimedia puede contener texto, un clip de sonido e imagen. El teléfono móvil puede recibir mensajes multimedia de hasta 1141kb. El teléfono móvil no puede recibir el mensaje multimedia con un tamaño más allá del límite.

Si el mensaje multimedia contiene imagen, el teléfono móvil se ajustará automáticamente la imagen para hacer que aparece en la pantalla.

El efecto de mostrar el mensaje multimedia depende del dispositivo receptor.

Nota: Este servicio está disponible sólo cuando el operador de red admite. Puede recibir y leer los mensajes multimedia con un dispositivo que es compatible con MMS o e-mail.

Nuevo mensaje Multimedia

Destinatario

- ✧ Insertar número - Introduzca el número de teléfono del destinatario.

CC

- ✧ Insertar número - Introduzca el número de teléfono del destinatario.

BCC

- ✧ Insertar número - Introduzca el número de teléfono del destinatario.

Asunto: Edite el asunto del mensaje multimedia.

Edición de contenido

Editar el mensaje multimedia, y presione OK para entrar en las opciones:

- ✧ Hecho: (en su Citric Phone: después de editar el número del destinatario) las opciones disponibles son las siguientes: 1. Enviar; 2. Guardar y enviar, 3. Guardar en Borradores, 4. Opciones de envío, 5. salida.
- ✧ Insertar:
 - ◆ Imagen: Insertar imagen
 - ◆ Sonido: El sonido Insertar
 - ◆ Vídeo: Insertar vídeo
 - ◆ Contacto: Insertar contacto
 - ◆ Nueva página: Insertar una nueva página
- ✧ Eliminar: Elimina la página;
- ✧ Ir a: Ir a la página siguiente
- ✧ Preview: Vista previa de los mensajes multimedia;
- ✧ Configuración: Establecer el tiempo de juego, el texto y SML del mensaje multimedia;
- ✧ Método de entrada: Elija un método de entrada adecuado.

Bandeja de entrada: Lea el mensaje multimedia recibido en la bandeja de entrada y realizar las siguientes operaciones:

- ✧ Lea: Lea el mensaje multimedia, y guardar la imagen, el sonido y el apegó;

- ✧ Detalles: Ver los detalles del mensaje.
 - ◆ Utilice el número
- ✧ Respuesta: Responder a un mensaje multimedia;
- ✧ Reenviar: reenvía el mensaje multimedia a otro destinatario;
- ✧ Borrar: Borrar el mensaje multimedia;
- ✧ Borrar todo: borra todos los mensajes multimedia en la Bandeja de entrada;
- ✧ Uso número: Guardar o llamar a los números en el mensaje recibido.

Bandeja de salida: Lea el enviado, salvo y sin enviar mensajes multimedia, y realizar operaciones tales como la lectura, los detalles, reenviar, borrar, eliminar todos y usar el número. .

Borradores: Guarda el mensaje multimedia, editar y realizar operaciones tales como leer, editar, eliminar, eliminar todo, utilizar los datos y enviar información.

- Detalles: Ver los detalles del mensaje;
- ◆ Utilice el número

Plantillas: Su Citric Phone cuenta con cinco mensajes multimedia predefinidos. Se pueden realizar operaciones tales como leer, los detalles, y crear un nuevo mensaje con las plantillas, también puede personalizar las plantillas.

La configuración de MMS: Puede configurar los parámetros de MMS en este menú.

Ajustes de Edición:

- ✧ Modo de edición: dos modos de edición están disponibles: ilimitado y limitado.
- ✧ Zoom de imagen: 160 * 120, 320 * 240 y OFF.
- ✧ Firma automática: Después de editar la firma, mostrar / ocultar el nombre del remitente.
- ✧ Editar: Editar la firma automática.

Ajustes de envío:

- ✧ Validez - Establecer el ahorro de tiempo y el envío de mensajes cortos en el centro de servicio, incluyendo una hora, seis horas, 12 horas, un día, una semana y un máximo.
- ✧ El envío de informe - Activar / desactivar el envío de informe.
- ✧ Informe de lectura - Activar / desactivar el informe de la lectura.
- ✧ Prioridad - Seleccione la prioridad de envío de MMS: Común, Alta y Baja. .
- ✧ Tiempo de la página - Establecer el intervalo de tiempo de la lectura de varias páginas de mensajes multimedia. (Por defecto: 5 seg) (Máximo: 60 segundos)
- ✧ El envío de tiempo: en tiempo real, de una hora, 12 horas o 24 horas.

Recepción de ajuste:

Filtro: Remitente anónimo - Permitir / retorno
Mensaje AD - permitir / retorno

Configuración del servidor:

MMS de Teléfonos Chinos

- ✧ Para activar la función
- ✧ Editar la configuración
 - ◆ Cambiar nombre de la opción - Establecer el nombre
 - ◆ Página de inicio - Editar la dirección web de un mensaje multimedia (por ejemplo: China Mobile: <http://mmsc.monternet.com>)
 - ◆ Cuenta de Red – Teléfono Chino GPRS
 - ◆ Tipo de conexión - continua, intermitente y HTTP.
 - ◆ Nombre de usuario - Editar nombre de usuario.
 - ◆ Contraseña: Configuración de la contraseña.

Otros ajustes de MMS son los mismos que China Mobile MMS.

Estado de la memoria: Ver el tipo de uso, espacio ocupado y la memoria del teléfono móvil.

Chat

Dos salas de chat están disponibles. Puede configurar Mi apodo y el destinatario, a continuación, seleccione el chat.

Correo de voz

SIM1 correo de voz

Correo de voz es un servicio de red. Es necesario suscribirse a este servicio en primer lugar. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para más información..

- ✧ Conectar a voz: Llame al número de buzón de voz guardado en la lista. Si usted tiene dos números de teléfono, usted puede personalizar el número de correo de voz para cada número, respectivamente..
- ✧ Editar: Editar el número del buzón de voz y pulse Aceptar para guardar el número.

Nota: En estado de espera de entrada, el número de correo de voz, pulse y mantenga pulsada la tecla número 1 para llamar al buzón de voz. Establecer SIM1 correo de voz y hacer la llamada con SIM1

SIM2 correo de voz

Correo de voz es un servicio de red. Es necesario suscribirse a este servicio en primer lugar. Por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

- ✧ Conectar a voz: Llame al número de buzón de voz guardado en la lista. Si usted tiene dos números de teléfono, usted puede personalizar el número de correo de voz para cada número, respectivamente..
- ✧ Editar: Editar o borrar el número de correo de voz y pulse Aceptar para guardar el número..

Nota: En estado de espera de entrada, el número de correo de voz, pulse y mantenga pulsada la tecla número 1 para llamar al buzón de voz. Establecer SIM2 correo de voz y hacer la llamada con SIM2..

Difusión celular

SIM1 de difusión celular

Difusión celular es el servicio que el operador de red envía mensajes como el informe del clima y el tráfico a los suscriptores GSM en el área especificada.

[Modo de recepción]: Activar / desactivar el mensaje de recepción.

[Leer noticia]: Si la emisión de la celda está activada, se puede leer los mensajes recibidos.

[Idioma]: Configure el idioma del mensaje recibido.

[Ajuste de canal]: Seleccionar, agregar, editar o borrar el canal.

[Nota] Habilitar SIM1 de difusión celular para recibir información de célula de SIM1.

SIM2 de difusión celular

Difusión celular es el servicio que el operador de red envía mensajes como el informe del clima y el tráfico a los suscriptores GSM en el área especificada.

[Modo de recepción]: Activar / desactivar el mensaje de recepción.

[Leer noticia]: Si la emisión de la celda está activada, se puede leer los mensajes recibidos.

[Idioma]: Configure el idioma del mensaje recibido.

[Ajuste de canal]: Seleccionar, agregar, editar o borrar el canal.

[Nota] Activa SIM2 de difusión celular para recibir información de célula de SIM2.

6.6 Multimedia

[Selección de cámara]

Después de antes pueden elegir el uso, la cámara o la cámara.

[Cámara]

En este menú, usted puede tomar fotos con la cámara integrada y ajustar los parámetros de la cámara. La lente de la cámara está en el lado posterior del teléfono móvil y la pantalla es la ventana del visor. Las fotografías se toman en formato JPG. Después de descargar a la PC, por favor ver con el software adecuado.

Si la memoria del teléfono móvil no es suficiente, por favor, eliminar ciertas imágenes u otros archivos en el "Administrador de archivos".

El teléfono móvil cuenta con cámara frontal / posterior. En la interfaz de espera, deslice la cubierta posterior para abrir / cerrar la cámara trasera.
opciones de la cámara

Opción	Descripción
Modo Automático	Activar / desactivar la cámara frontal
Al Album:	Ver las imágenes guardadas y el signo "+ / -" en la pantalla no son válidos.
Ajustes de la cámara	Tono de obturador: Efecto de sonido I, II, III y OFF
	La compensación de exposición: -4 ~ +4
	Evite el parpadeo: 50Hz (por defecto), 60 Hz
	Disparo de retardo: 5 seg, 10 seg, 15 segundos o en OFF.
	Valor de la secuencia: Individual, tres, cinco u OFF.
configuración de imagen	Tamaño de imagen: 640 * 480, 320 * 240, 160 * 120, 240 * 180
	Calidad de imagen: intermedia, alta, baja
El balance de blancos	Automático, luz solar, lámpara de tungsteno, fluorescente, nublado e incandescente.
modo de escena	Automático, modo nocturno
Ajuste de efecto especial	Hay cinco opciones disponibles
fotogramas de la imagen	Dos opciones están disponibles y también se puede desactivar el cuadro de imagen
Almacenamiento de ruta	Tarjeta de memoria
Restaurar	Restaurar la configuración por defecto

Nota: Después de reemplazar la tarjeta T-Flash, es necesario crear un menú de fotos antes de usar la cámara.

Album: Todas las imágenes se guardan en el álbum.

Descripción de las opciones de los álbumes

Opción	Descripción
--------	-------------

Ver	Ver imagen / foto seleccionada
M o d o de navegación	Dos modos de navegación están disponibles: Lista y Matriz.
Enviar	Envíe el seleccionado imagen / foto de papel tapiz, protector de pantalla, encendido / apagado de vídeo o la ruta especificada (por ejemplo, SMS, MMS, Contactos)
Renombrar	Cambie el nombre de la imagen / foto seleccionada.
Borrar	Eliminar la imagen / foto seleccionada
Borrar Todo	Eliminar todas las imágenes o fotos en el álbum
Ordenar	Ordenar las fotos por nombre, tipo, tiempo o tamaño, o seleccione Ninguno y no clasificar.
Almacenamiento de ruta	Guardar las imágenes seleccionadas en la tarjeta de memoria

[Grabadora de video]

Haga clic en Aceptar en el centro y el número 0 para iniciar la grabación de vídeo. El tiempo de grabación depende del límite de tiempo y la capacidad de la tarjeta de memoria. Entre las opciones para realizar los siguientes ajustes

Opción	Descripción
Ajustado en la grabadora de vídeo	En el modo de grabación de vídeo, realice los siguientes ajustes: el balance de blancos, compensación de luz, la compensación de exposición, modo nocturno, y la frecuencia de parpadeo
Ajuste de Vídeo	Establecer la calidad de vídeo de la grabación
Ajuste de efecto especial	Hay cinco opciones disponibles
Almacenamiento de ruta	Guardar las imágenes seleccionadas en la tarjeta de memoria
Restaurar	Restaurar la grabadora de video a sus ajustes originales

[Reproductor de Video]

Permitir la reproducción de archivos de vídeo en 3GP, MP4. En este modo, también puede realizar las siguientes operaciones con el 3GP, MP4.

Opciones de Reproducción de Vídeo

Opción	Descripción
Reproducir	Apoyo a la reproducción de archivos de video en 3GP, MP4.
Enviar	Enviar el video a contactos o MMS
Renombrar	Cambie el nombre del archivo de vídeo especificado
Borrar	Elimine el seleccionado 3GP, MP4.
Borrar Todo	Elimine todos los archivos en la carpeta de vídeo
Tipo	Ordenar las fotos por nombre, tipo, tiempo o tamaño, o seleccione Ninguno y no clase.
Almacenamiento de Ruta	Guardar la grabación de vídeo en la tarjeta de memoria

[Radio FM]

Usted puede escuchar la radio FM con el teléfono móvil.

- Lista de canales: Edita el nombre del canal y la frecuencia en la lista.
- Manual de entrada: Entrada de la frecuencia y volver a la interfaz de juego.
- La exploración automática de canales de Exploración de forma automática:.
- Marco: Ajuste el juego de fondo, altavoz y el formato de grabación.

[Grabadora de Sonido]

Por favor, la elección de un archivo en la lista, puede realizar las siguientes operaciones.

- Grabar: Grabar archivos de audio.
- Reproducir: Reproduce el archivo seleccionado.
- Anexar: Para continuar con récord para el archivo seleccionado (para el formato de grabación eficaz.)
- Cambiar nombre: Cambia el nombre.
- Eliminar: Elimina el archivo seleccionado.
- Borrar todo: borra todos los archivos en la carpeta actual.
- Marco: Preparar para el formato de grabación.
- Enviar: Enviar a los perfiles.

[Televisión Mobil]

La primera vez que entra en la televisión, puede llevar a cabo la siguiente operación:

- Elige la zona: Entra en la televisión, algunos de tabulación 41 nacional de áreas.
- Búsqueda de canales: Selecciona un área, realiza en el canal de búsqueda de acuerdo a la confirmación.
- Lista de canales: Busca el canal se muestran uno a uno.
- Opción de Operación: Para el canal que recibe puede llevar a cabo la emisión, elegir, de cambiar el nombre, las operaciones de eliminación y así sucesivamente.

6.7 Organizador

[Memo]

Crear una nueva nota y realizar operaciones como Buscar, añadir, editar, eliminar, eliminar todos y Enviar.

Si ha configurado una alarma para la nota, suena el teléfono móvil y muestra la nota cuando llega la hora especificada.

[Alarma]

El formato de la hora del reloj de alarma es el mismo al reloj. Cuando el teléfono móvil está apagado, la alarma sigue siendo válida sólo si el voltaje de la batería no es bajo. El teléfono móvil permite establecer cinco relojes de alarma y la opción por defecto está activada. Puede personalizar la hora de la alarma y la fecha para cada alarma por separado. Cuando la hora de la alarma, suena el teléfono móvil y muestra la hora y fecha actuales en la pantalla. Pulse el botón "Stop" para detener la alarma, pulse el botón "Snooze", la alarma se detiene y suena de nuevo después de cuatro minutos.

Si el teléfono móvil está todavía apagado hasta la hora de la alarma, el teléfono se enciende y las alarmas de forma automática. Si pulsa "Stop", el teléfono le pregunta si el interruptor en el teléfono móvil. Pulse el botón "No" para desactivar, o pulsar la tecla "Sí" para cambiar.

[Reloj del mundo]

Pulse la tecla izquierda / derecha para ver la hora actual de los diferentes países.

[Calculadora]

Pulse las teclas numéricas 0-9 para introducir los datos necesarios para calcular y pulse la tecla # para introducir el punto base;

También puede introducir los operadores como +, -, ×, ÷;

Haga clic en <Borrar> para borrar la última entrada o el resultado, pulse y mantenga pulsada Borrar para borrar todos los contenidos o resultados.

Pulse OK para obtener el resultado.

Nota: La precisión de la calculadora es limitada y hay errores, especialmente en lo que es indivisible.

[Conversor de divisas]

Introduzca el tipo de cambio y conversión.

[Cronómetro]

El teléfono móvil ofrece común cronómetro y multidireccional cronómetro para registrar el tiempo exacto. Puede pulsar OK para acceder al siguiente menú:

Común cronómetro: Pulse OK para contar el tiempo por separado o en círculo. Puede explorar, eliminar o borrar todos los tiempos guardados.

Multidireccional cronómetro: Haga clic en el menú <Comenzar> en la parte inferior izquierda para registrar el tiempo de arriba / abajo / izquierda / derecha por separado. Mantenga pulsado <Resume> para borrar después..

6.8 Gestor de archivos

Gestionar las imágenes, archivos MP3 y carpetas en el menú.

Abrir: Abrir los archivos en la tarjeta de memoria.

[Abrir]: audio, imágenes, fotos, mi música, videos carpeta

Audio - carpeta

- ✧ Reproducir: Reproduce el archivo seleccionado.
- ✧ Enviar: Enviar a los perfiles, MMS o Bluetooth.
- ✧ Detalles: ver la fecha y el tamaño.
- ✧ Renombrar: cambia el nombre.
- ✧ Copiar: Copiar los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
- ✧ Mover: permite mover los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.

- ✧ Borrar: Borrar el archivo seleccionado.
 - ✧ Borrar todo: borra todos los archivos en la carpeta actual.
 - ✧ Ordenar: Ordenar por nombre, tipo, tiempo o tamaño o seleccione Ninguno y no clasificar.
- Imágenes - Fondos de carpetas**
- ✧ Ver: Ver la imagen de fondo seleccionada
 - ✧ Enviar: Enviar a fondos de escritorio, salvapantallas, encendido / apagado de vídeo, contactos, MMS, Bluetooth, etc
 - ✧ Detalles: Ver la fecha y el tamaño.
 - ✧ Renombrar: cambia el nombre.
 - ✧ Copiar: Copiar los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Mover: permite mover los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Borrar: Borrar el archivo seleccionado.
 - ✧ Borrar todo: borra todos los archivos en la carpeta actual.
 - ✧ Ordenar: Ordenar por nombre, tipo, tiempo o tamaño o seleccione Ninguno y no clasificar.
- Fotos - La carpeta de fotos**
- ✧ Ver: Ver la foto seleccionada.
 - ✧ Editar: Editar la foto en foto de artista.
 - ✧ Enviar: Enviar a fondos de escritorio, salvapantallas, encendido / apagado de vídeo, contactos, MMS, Bluetooth, etc
 - ✧ Detalles: Ver la fecha y el tamaño.
 - ✧ Renombrar: cambia el nombre.
 - ✧ Copiar: Copiar los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Mover: permite mover los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Borrar: Borrar el archivo seleccionado.
 - ✧ Borrar todo: borra todos los archivos en la carpeta actual.
 - ✧ Ordenar: Ordenar por nombre, tipo, tiempo o tamaño o seleccione Ninguno y no clasificar.
- Vídeo - Vídeo carpeta**
- ✧ Reproducir: Reproduce el archivo seleccionado.
 - ✧ Enviar: Enviar a Bluetooth
 - ✧ Detalles: Ver la fecha y el tamaño.
 - ✧ Renombrar: cambia el nombre.
 - ✧ Copiar: Copiar los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Mover: permite mover los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Borrar: Borrar el archivo seleccionado.
 - ✧ Borrar todo: borra todos los archivos en la carpeta actual.
 - ✧ Ordenar: Ordenar por nombre, tipo, tiempo o tamaño o seleccione Ninguno y no clasificar.
- Mi Música - carpeta MP3**
- ✧ Reproducir: Reproduce el seleccionado MP3
 - ✧ Enviar: Enviar a los perfiles, MMS o Bluetooth.
 - ✧ Detalles: Ver la fecha y el tamaño.
 - ✧ Renombrar: cambia el nombre.
 - ✧ Copiar: Copiar los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Mover: permite mover los archivos de audio, imágenes, Mi música, fotos, vídeo o la carpeta especificada.
 - ✧ Borrar: Borrar el archivo seleccionado.
 - ✧ Borrar todo: borra todos los archivos en la carpeta actual.
 - ✧ Ordenar: Ordenar por nombre, tipo, tiempo o tamaño o seleccione Ninguno y no clasificar.
- Crear carpeta: Crea una nueva carpeta en el directorio.
- Formato: Formato de la tarjeta de memoria.
- Eliminar: Elimina la tarjeta de memoria desde el teléfono móvi.

6.9 Calendario

Con esta función, puede organizar su horario y activar la alarma del reloj. Desplácese hasta una fecha y se destaca en el cuadro verde. Si una nota se ha establecido en determinado día, la fecha se tiene un marco rojo, para ver la nota del día determinado, haga clic en Aceptar para ver el calendario. Puede realizar la siguiente operaciones:

* Horario: Ver el calendario de la fecha donde se localiza el cursor. Puede establecer la fecha, hora, Observación, alarma de encendido / apagado y el modo de llamada. Al editar el programa, puede pulsar la tecla izquierda / derecha para seleccionar el modo de alarma. También puede eliminar el programa o los horarios de todos, o añadir nuevo horario.

* Nueva entrada: Seleccionar otra parte, la reunión, por supuesto, cita, llame o aniversario.

* Ir a fecha: Ir a la fecha señalada.

* Lunar: Selecciona esta opción para activar o desactivar lunar.

* Semana ver: Ver el calendario de la fecha donde se localiza el cursor. Puede establecer la fecha, hora, Observación, alarma de encendido / apagado y el modo de llamada. Al editar el programa, puede pulsar la tecla izquierda / derecha para seleccionar el modo de alarma. También puede eliminar el programa o los horarios de todos, o añadir nuevo horario.

6.10 Juegos

Esto proporciona un juego de teléfono móvil, el helicóptero.

- De la lista de juegos en el juego, puede elegir el nuevo juego o ver la mejor clasificación y concursos.
- Esta máquina es otra también proporciona un software externo, Yahoo.

6.11 Perfiles

Este teléfono móvil cuenta con varios perfiles. Usted puede personalizar el tono de llamada de acuerdo a los acontecimientos y el medio ambiente. Puede personalizar un perfil y activarlo. Las opciones disponibles son: General, Reunión, Exterior, Interior auriculares y Bluetooth.

Puede personalizar los siguientes elementos en cada perfil:

- * Ajuste de tono: Configurar el tono de llamada entrante, reloj con alarma, encendido, la alimentación, el mensaje, la música apremiante y tecla de menú principal.
- * Volumen: Ajuste el volumen del tono de llamada y pulsando sobre la tecla.
- * Timbre modo: cuatro tipos disponibles son: Normal, vibración, vibración y timbre, y luego de timbre vibrante.
- * Tipo de tono: Una vez, el timbre y ascendente. .
- * Alerta de tono: Tono de aviso, de error, el tono de conexión de red y la conexión de la llamada.
- * Modo respuesta: Establezca un contestador clave.

Después de personalizar, seleccione "Activar" en "Opciones".

Nota: El perfil de auricular se activa automáticamente cuando los auriculares se inserta y el perfil general se reanuda cuando el auricular está eliminado.

Si el auricular se conecta en modo de silencio, el perfil antes de que el modo de silencio se reanuda cuando el auricular está desconectado.

En modo de espera, mantenga pulsada la tecla # para cambiar al modo de silencio, y presione y mantenga presionado el botón de nuevo para reanudar el perfil original.

6.12 Configuración

Configuración de Dual SIM: Puede configurar el teléfono de doble SIM móvil:

- ✧ Únicamente SIM1;
- ✧ 2 SIM;
- ✧ Únicamente SIM2;
- ✧ Modo de vuelo

Ajustes del teléfono: En este menú, puede configurar el idioma, fondos de escritorio y el tiempo.

- ✧ Fecha y hora: Seleccione la ciudad y establecer el formato de la hora y el formato de fecha y la hora específica.

■ Establecer ciudad: Seleccione la ciudad.

Nota: Esta opción se debe establecer junto con el tiempo de actualización automática y se actualizará la fecha y la única vez que la red admite.

■ Ajuste de la hora: la hora de Set y la fecha actual.

■ Tiempo de ajuste del formato: Ajuste el formato de visualización de la hora y la fecha.

Nota: Si la batería ha sido eliminado o se ha agotado desde hace mucho tiempo, es posible que necesite ajustar la hora al insertar o cargar la batería y encienda el teléfono.

Advertencia: Por favor, desactivar la función de encendido la función antes de entrar en la zona específica donde está prohibida la telefonía móvil (por ejemplo, en el avión).

- ✧ Programar encendido / apagado: Ajuste la hora de la función de encendido / apagado.
- ✧ Idioma: Seleccione el idioma del teléfono (las opciones disponibles son Inglés, Francés, Español y Portugués). El idioma por defecto es el Inglés.
- ✧ Método de entrada por defecto: Definir el método de entrada por defecto.
- ✧ Menú de espera: Establecer el papel tapiz, protector de pantalla, el poder en el vídeo, alimentación de vídeo, ya sea de visualización de fecha / hora, etc
- ✧ Saludos: Activa o desactiva la visualización saludo cuando el teléfono móvil está encendido.
- ✧ Actualización auto hora: seleccione "ENCENDIDO" y las actualizaciones de telefonía móvil de la fecha y la hora automáticamente. Esta opción no afecta a la configuración de la alarma de reloj, un calendario o una nota. Todos base en el momento en que se crean. Sin embargo, esta opción puede causar algunos relojes de alarma extra.
- ✧ Antorcha Electrónica: Seleccione ENCENDIDO O APAGADO, se puede ver en la noche
- ✧ Otros ajustes: Ajuste el brillo y el tiempo de retroiluminación de la LCD.
- ✧ Luz de colores: Seleccione ENCENDIDO O APAGADO.

Configuración de red:

Nombre	Descripción
Red Selección	Auto: El teléfono selecciona automáticamente la red disponible.
	Manual: Sólo regístrate red especificada. Si esta red no está disponible, el teléfono no se registrarán otras redes.
Red Previa	Seleccione la red anterior

Ajustes de seguridad

- * SIM1 bloqueo: Activar / desactivar el bloqueo SIM (código PIN).
- * SIM2 bloqueo: Activar / desactivar el bloqueo de SIM2 (SIM2 código PIN).
- * SIM1 FDN: Esta función necesita el apoyo de la red. Si se activa esta función (requiere PIN2), sólo se puede llamar a los números en FDN SIM1.
- * SIM2 FDN: Esta función necesita el apoyo de la red. Si esta función está activada (se requiere el código PIN2 SIM2), sólo se puede llamar a los números en FDN SIM2.
- * Desactivación de línea: Activar o desactivar la restricción de la totalidad o ciertas funciones de llamada. (Se necesita el apoyo de la red.)
- * Cambiar contraseña: Puede cambiar la contraseña por defecto (1234) con su clave privada en los dígitos 4-8. Si el bloqueo del teléfono está activado, el teléfono le indicará que "Teléfono bloqueado" cuando se enciende el teléfono móvil. Para desbloquear, por favor siga el mensaje para que introduzca la contraseña y haga clic en Aceptar para confirmar.
- * Cambiar el PIN SIM2: Puede cambiar el PIN SIM2 (1234) con su clave privada en los dígitos 4-8. (SIM2 PIN2 es el mismo)
- * Bloqueo del teléfono: Puede activar o desactivar el bloqueo del teléfono. El bloqueo del teléfono es una contraseña de 4-8 dígitos (por defecto: 1234), que se puede cambiar.
- * Bloqueo del teclado: Usted puede activar o desactivar el bloqueo del teclado. El teléfono móvil integra la función de bloqueo del teclado. El teclado se bloquea automáticamente algunos datos en el tiempo (5 seg, 30 seg, 60 seg y 5 minutos).
- * Cambiar la contraseña: Cambiar la contraseña de bloqueo del teléfono.

Conectividad

✧ Bluetooth.

En la interfaz de Bluetooth, puede realizar las siguientes operaciones:

1. Activar Bluetooth: Activar / desactivar el Bluetooth.
2. Escanear un dispositivo manos libres: escaneo dispositivo de manos libres.
3. Coincidir dispositivo: el dispositivo de escaneo nuevo o ver la lista de dispositivo se correspondía; realizar operaciones de acuerdo con las opciones.
4. Dispositivo en línea: Muestra los dispositivos conectados.
5. Marco: Establecer las opciones de Bluetooth. Por ejemplo, cambiar el nombre del dispositivo, establezca directorio compartido y una prioridad, la recepción del directorio, etc El directorio compartido por defecto es la carpeta Recibidos.
6. Mi Bluetooth: Muestra el nombre del dispositivo, dirección Bluetooth y protocolos soportados.

Restaurar

- ✧ Acceder a la configuración, seleccione Restaurar, escriba la contraseña, y siga las instrucciones del sistema para restablecer y reiniciar el teléfono móvil. Esta operación va a restaurar todas las configuraciones por defecto.
- ✧ *Nota: La contraseña por defecto es 1122.*

Nota: El menú sólo es válida cuando se establece la función de acceso directo en Ajustes.

7. Apéndice

Apéndice A: Por favor, cuiden de su teléfono móvil

Mantenimiento

El Por favor tenga cuidado al utilizar. Las siguientes sugerencias le ayudarán a prolongar la vida útil del teléfono móvil.

- 1> Mantenga el teléfono móvil y todas sus piezas y accesorios lejos de los niños.
- 2> Mantenga el teléfono móvil seco. Manténgalo alejado de las sustancias, como la lluvia, la humedad y los líquidos que pueden erosionar los circuitos. No utilice el teléfono móvil en lugares con demasiado polvo o ponerlo en estos lugares para evitar daños en la parte de activar.
- 3> No ponga el teléfono móvil en el lugar con alta temperatura, de lo contrario, se acortará la vida del circuito, y dañar la batería y las piezas de plástico.
- 4> No coloque el teléfono móvil en lugar frío. Cuando se calienta (temperatura normal), la humedad se generan en el teléfono móvil y dañar la placa de circuito.
- 5> No lave el teléfono móvil con el agente químico corrosivo, limpiador o detergente fuerte. Inmersión en agua de jabón con un paño suave para limpiar el teléfono móvil.
- 6> Si el teléfono móvil o cualquier otro accesorio no puede funcionar normalmente, por favor envíelo al centro de

servicio cualificado.

Por favor, deseche los productos utilizados de acuerdo con las normativas locales.

Apéndice B: Solución de problemas

Falla	Razón
No enciende	1, La batería se ha agotado; 2, la batería no está instalada correctamente.
Error en tarjeta SIM	1, de la tarjeta SIM está sucia. Limpie la tarjeta SIM. 2, vuelva a instalar la tarjeta SIM. 3, de la tarjeta SIM está dañada. Por favor, cambie por uno nuevo. 4, (SIM2 es el mismo)
Señal baja	Compruebe el icono de la intensidad de la señal, donde cuatro tiras indican la señal más fuerte y dos o menos tiras indican la señal es débil. (SIM2 es el mismo)
No hace llamadas	(I) Se ha configurado para ocultar su propio número, pero el operador de red no es compatible con este servicio. (II). El ambiente tiene una fuerte interferencia. (III). Se ha activado el bloqueo de llamadas. (IV). Se ha activado la línea 2, pero el operador de red no es compatible con este servicio.
No carga	(I). La batería puede ser más alta y se necesita un tiempo para cargar después de conectarlo al cargador. (II) rendimiento de la batería ha disminuido.
No entra a internet	(I). La señal es demasiado débil, o si hay interferencias de radio. (II). Compruebe si la tarjeta SIM está instalada correctamente, si el contacto es pobre o si la tarjeta está dañada? Por favor, póngase en contacto con su operador de red si la tarjeta SIM está dañada.
Fotos muy oscuras	(I) El brillo es demasiado bajo; (II) el entorno es demasiado oscuro
Fotos borrosas	(I) El objeto está en movimiento; (II) Tu mano tiembla cuando se presiona el obturador
Fotos distorsionadas	El objeto está demasiado cerca
No puedo acceder al menú	La tarjeta SIM no es compatible

Apéndice C: Abreviatura y la explicación

SMS	Servicio de mensajes cortos
EMS	Servicio de mensajería mejorado
SIM	Módulo de Identidad del Subscriptor
GSM	Sistema global para comunicaciones móviles
PIN	Número de identificación personal
PUK	PIN de desbloqueo
IMEI	Identidad Internacional del Equipo Mobil
CB	Difusión celular
GPRS	Servicio General de Radio
MMS	Servicio de Mensaje Multimedia

Apéndice D: Piezas opcionales

Tarjeta T-FLASH

Esto también se conoce como tarjeta de memoria, que se utiliza para guardar los datos.

Manos libres kits

Los kits manos libres de auriculares incluyen el micrófono y mini, que se utilizan para la llamada de manos libres.

Cable de datos USB

En estado apagado, conecte el teléfono móvil al PC con el cable de datos USB para acceder a los archivos y cargar la batería.

En el poder del estado, conectar el móvil al PC con el cable de datos USB para acceder al dispositivo de almacenamiento.

cargador de viaje

Se utiliza para los viajes de carga

Nota: Por favor, use los accesorios calificados.